avidsen
Connected Homes

Manual de instalación, utilización y mantenimiento

Este manual forma parte del kit. Consérvelo siempre

Es

Pletina de calle 2 viviendas 2 hilos

111126

Simplicité & Confort

• INTRODUCCIÓN •

Esta pl3etina de calle está concevida para ser conectada con hasta 2 interfono audio y/o video.
Esta le permitirá equipar una entrada de comunidad de 2 viviendas, evitando los trabajos fastidiosos y superfluos que ocasionaría la instalación de 2 modelos convencionales e independientes.
Los modelos compatibles son:

- El telefonillo audio Avidsen 111186
- El telefonillo audio y video color Avidsen 111187

Todas las combinaciones son posibles, cosa que permite al usuario adoptar la combinación que se ajuste mejor a sus necesidades.
Solamente 2 hilos son necesarios para conectar un interfono audio o un interfono audio/video con la platina de 2 pulsadores.

• COMPOSICIÓN DEL KIT •



item	Elemento
1	Objetivo de la cámara
2	LED infrarojo para visión nocturna
3	Altavoz
4	Porta-nombre
5	Micrófono
6	Botón de llamada
7	Tornillos de fijación (x3)

• PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN •

Antes de instalar su pletina de calle, es muy importante verificar lo puntos siguientes:

- La pletina de calle no debe estar directamente expuesta a la luz del sol ya que se corre el riesgo de deteriorar el captador óptico de la cámara. Un porche o un sitio cubiero es preferible.
- No instalar cerca de productos químicos ácidos, de amoníaco o de una fuente de emisión de gas tóxico.
- Con el fin de evitar toda intereferencia o alteración de la señal, es preferible de no hacer pasar los cables de la petina-cerradura o telefonillo-platina cerca de un cable de 230V (si es posible utilizar un cable apantallado).

• INSTALACIÓN •

La pletina de calle está provista para un montaje empotrado unicamente.

Recortar el pilar de forma que se pueda alojar la parte plástica de detrás la platina de calle.



Retirar el tornillo de la base de la platina de calle después de hacer resvalar la parte delantera de la platina de calle para abajo para retirar la caja plástica y acceder a los bornes de conexión:



Apertura de los porta-nombres

• Para abrir el porta-nombre y poder escribirle el nombre, proceda de la forma siguiente:



Apoyarse sobre el lado izquierdo de la caja transparente y después hacer resvalar hacia la izquierda.



Tirar después la caja hacia la derecha para retirarla de su cavidad.

• Para volver a cerrar, repetir el procedimiento a la inversa.

• CONEXIÓN •

Entre el interfono y la platina de calle (100 m máximo)

Con el fin de asegurar una óptima calidad audio y video, es aconsejable no utilizar más de 100m de cable entre la platina de calle y el interfono. Conectar los cables como se indica (una intercmabio de cableado en la conexión puede estropear la platina de calle).

La sección de cable a utilizar depende de su lolngitud:

Longitud del cable	Sección a utilizar
De 0 à 25m	6/10ème tipo telefónico
De 25m à 50m	0,75mm²
De 50m à 100m	1,5mm²

Entre la platina de calle y la cerradura eléctrica (opcional)

Es aconsejable utilizar un cable de sección de 0,75mm2 mínimo.

Utilizar una cerradura 12V/1A máximo con o sin memoria mecánica.

El esquema de cableado a seguir es el siguiente :



Comentarios :

• Respetar el sentido del cableado (el borne 2W de la platina de calle debe estar cableado sobre el borne 2W del telefonillo, idem para el borne 1R).
• Cada entrada puede ser atribuida a un telefonillo audio simple 111186 o audio/video 111187.
• Es posible de no cablear nada sobre alguno o algunos de los pulsadores. En estos los botones de llamada no estarán activados. El resto de funcionamiento permanecerá intacto.
• La cerradura eléctrica es igualmente facultativa.
• La platinade calle no necesita ninguna alimentación externa. Son los telefonillos conectadoslos que van a suministrarle la energía necesaria para su funcionamiento.

• UTILIZACIÓN •

• Apoyar sobre uno de los pulsadores de llamada para hacer sonar el telefonillo correpondiente.
La retroliluminación del porta-nombre correspondiente se ilumina durante algunos segundos.
Si el interfono conectado es un cambinado audio-video 111187, el interlocutor verá también la imgen del visitante. Si la luminosidad ambiente es débil la iluminación infrarroja se activará (luz invisible al ojo humano) y el interlocutor tendrá una imagen monocroma, incluso si hay osucridad obsoluta.
• Si el interlocutor responde, es suficiente con hablar enfrente de la platina de calle, a máximo de 1m, para conversar con él.
• Si la persona no responde, la retroiluminación del portanombre y la melodía se cancelan al cabo de unos instantes.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS •

Tensión de alimentación	16Vdc (incluida por los telefonillos conectados)
Salida cerradura eléctrica	Prevista para controlar una cerradura eléctrica 12V 1A
Longitud máxima del cable	100m
Varemo de temperaturas	-10°C a 40°C
Tipo de montaje	Montage empotrado

• INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS •

Mantenimiento y limpieza

Antes de todo mantenimiento, desconectar el adaptador 230Vac /12Vdc 1A del sector.
No limpiar este producto con sustancias abrasivas o corrosivas.
Utilizar un simple trapo suave ligeramente humedecido.
No vaporizar con ayuda de un aerosol, podría dañar el interior del interfono.

Garantía

Este producto está garantizado durante dos años en piezas y mano de obra, desde la fecha de su compra. Es necesario guardar los comprobantes de compra durante toda la duración de la garantía. La garantía no cubre daños causados por la negligencia y accidentes de diversas naturaleza. Ninguno de los componentes de este producto debe estar abierto o reparado o su sustituido, por personas ajenas a la empresa AVIDSEN.
Cualquier manipulación puede anular la garantía.

Reciclaje

Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o no usados con la basura ordinaria. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

• ASISTENCIA TELEFÓNICA •

En caso de cualquier problema, contacte con nuestro teléfono de atención al cliente : **+34 902 901 633**
De lunes a viernes de 8H a 13H y de 14.00H a 17H.
Viernes 8H a 14 H.

Mail: **soporte@avidsen.com**

CE V2

avidsen
Simplicity & Comfort*

Manual de instalação, utilização e manutenção

kollektiv

Este manual faz parte do kit. Conserve-o sempre

PT

Platina de rua 2 moradas 2 fios

111126

Simplicité & Confort

• INTRODUÇÃO •

Esta platina de rua está concevida para ser conectada com até 2 interfono áudio e/ou video.
Esta lhe permitirá equipar uma entrada de comunidade de 2 moradias, evitando os trabalhos cansativos e supérfluos que ocasionaria a instalação de 2 modelos convencionais e independentes.
Os modelos compatíveis são:

- O telefonillo áudio Avidsen 111186
- O telefonillo áudio e video cor Avidsen 111187

Todas as combinações são possíveis, coisa que permite ao usuário adotar a combinação que se ajuste melhor a suas necessidades.
Somente 2 fios são necessários para conectar um interfono áudio ou um interfono áudio/video com a platina de 2 pulsátiis.

• COMPOSIÇÃO DO KIT •



Item	Elemento
1	Objetivo da câmara
2	LED infrarojo para visão noturna
3	Alto-falante
4	Porta-nome
5	Microfone
6	Botão de telefonema
7	Parafusos de fixação (x3)

• PRECAUÇES DE INSTALAÇÃO •

Antes de instalar sua platina de rua, é muito importante verificar o pontos seguintes:

- A platina de rua não deve estar diretamente exposta à luz do sol já que se corre orisco de deteriorar o captador óptico da câmara. Um alpendre ou um lugar cubiero é preferível.
- Não instalar cerca de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de uma fonte de emissão de gástóxico.
- Com o fim de evitar toda intereferencia ou alteração do sinal, é preferível de não fazerpassar os cabos da platina-fechadura ou telefonillo-platina cerca de um cabo de 230V (se épossível utilizar um cabo apantallado).

• INSTALAÇÃO •

A platina de rua está provista para uma montagem de rue est prévue pour um montage empotrado unicamente.
Recortar o pilar de forma que se possa alojar a parte plástica de detrás a platina de rua.



Retirar o parafuso da base da platina de rua depois de fazer resvalar a parte dianteirada platina de rua para abaixo para retirar a caixa plástica e aceder aos bornes de conexão:



Abertura dos porta-nomes

• Para abrir o porta-nome e poder escrever-lhe o nome, proceda da forma seguinte :



Apoiar-se sobre o lado esquerdo da caixa transparente e depois fazer resvalar para a esquerda.



Atirar depois a caixa para a direita pararetirála de sua cavidade.

• Para voltar a fechar, repetir o procedimento ao inverso.

• CONEXÃO •

Entre o interfono e a platina de rua (100 m máximo)

Com o fim de assegurar uma ótima qualidade áudio e video, é aconselhável não utilizar mais de 100m de cabo entre a platina de rua e o interfono. Conectar os cabos como se indica (uma intercmabio de instalado na conexão pode estragar a platina de rua).

A seção de cabo a utilizar depende de sua longitude:

Longitude do cabo	Seção a utilizar
De 0 a 25m	6/10º tipo telefônico
De 25m a 50m	0,75mm^2
De 50m a 100m	1,5mm^2

Entre a platina de rua e a fechadura elétrica (opcional)

É aconselhável utilizar um cabo de seção de 0,75mm2 mínimo.

Utilizar uma fechadura 12V/1A máximo com ou sem memória mecânica.

O esquema de instalado a seguir é o seguinte:



Comentários :

• Respeitar o sentido do instalado (o borne 2W da platina de rua deve estar instalado sobre o borne 2W do telefonillo, idem para o borne 1R).

• Cada entrada pode ser atribuída a um telefonillo áudio simples 111186 ou áudio/video 111187.

• É possível de não cablear nada sobre algum ou alguns dos pulsátiis. Nestes os botões de telefonema não estarão ativados. O resto de funcionamento permanecerá intacto.

• A fechadura elétrica é igualmente facultativa.

• A platinade rua não precisa nenhuma alimentação externa. São os telefonillos conectadoslos que vão fornecer-lhe a energia necessária para seu funcionamento.

• UTILIZAÇÃO •

• Apoiar sobre um dos pulsátiis de telefonema para fazer soar o telefonillo correpondiente. A retroliluminación do porta-nome correspondente se alumia durante alguns segundos. Se o interfono conectado é um cambinado áudio-video 111187, o interlocutor verá também a imgen do visitante. Se a luminosidade ambiente é débil a iluminação infravermelha se ativará (luz invisível ao olho humano) e o interlocutor terá uma imagem monocroma, inclusive se há osucridad obsoluta.

• Se o interlocutor responde, é suficiente com falar defronte da platina de rua, a máximo de 1m, para conversar com ele.

• Se a pessoa não responde, a retroiluminación do portanombre e a melodia se cancelam ao cabo de uns instantes.

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS •

Tensão de alimentação	16Vdc (inclusa pelos telefonillos conectados)
Saída fechadura elétrica	Prevista para controlar uma fechadura elétrica 12V 1A
Longitude máxima do cabo	100m
Varemo de temperaturas	-10°C a 40°C
Tipo de montagem	Montage empotrado

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES •

Manutenção e Limpeza

Antes de todo manutenção, desconectar o adaptador 230Vac /12Vdc 1A do setor.
Não limpar este produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
Utilizar um simples trapo suave ligeiramente humedecido.
Não vaporizar com ajuda de um aerosol, poderia danar o interior do interfono.

Garantia

Este produto está garantido durante dois anos em peças e mão de obra, desde a datade sua compra. É necessário guardar os comprovantes de compra durante toda a duraçãoda garantia. A garantia não cobre danos causados pela negligência e acidentes de diversasnatureza.
Nenhum dos componentes deste produto deve estar aberto ouconsertado ou seu substituído, por pessoas alheias à empresa AVIDSEN.
Qualquer manipulação pode anular a garantia.

Reciclagem

Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou não usados com olixo ordinário. Exija a recolhida destes aparelhos por seu distribuidor ou bemutilize os meios de recolhida seletiva que estão a sua disposição em sua localidade.

• ASSISTÊNCIA TELEFÔNICA •

Em caso de qualquer problema, contate com nosso telefone de atendimento ao cliente **+35 170 745 1145**
De segunda-feira a sexta-feira de 9H a 13H y de 14.30H a 17H.

CE V2

avidsen
Simplicity & Comfort*

Manuale di installazione, uso e manutenzione

kollektiv

Il presente manuale fa parte integrante del kit, da cui non deve mai essere separato

IT

Piastra esterna 2 tasti 2 fili

111126

Simplicité & Confort

• INTRODUZIONE •

Si tratta di una piastra esterna concepita per essere collegata con un massimo di 2 citofoni audio e/o video. Consente anche di dotare un ingresso comune a 2 occupanti, evitando i lavori fastidiosi e superflui che provocherebbe l'installazione di 2 modelli convenzionali e indipendenti.
I modelli compatibili sono:

- Il ricevitore audio Avidsen 111186
- Il ricevitore audio e video a colori Avidsen 111187

Tutte le combinazioni sono possibili consentendo all'utilizzatore di adottare una configurazione che corrisponda esattamente alle proprie esigenze.
Sono sufficienti solamente 2 fili per collegare il citofono audio o un citofono audio/video alla piastra con 2 nomi.

• COMPOSIZIONE DEL KIT •



Articolo	Elemento
1	Obiettivo della telecamera
2	LED a infrarossi per la visione notturna
3	Altoparlanti
4	Portanome
5	Microfono
6	Tasto di chiamata
7	Vite di fissaggio (x 3)

• PRECAUZIONI D'INSTALLAZIONE •

Prima di installare la propria piastra esterna, è importante verificare i punti che seguono:

- La piastra esterna non deve essere esposta direttamente alla luce del sole con il rischio di deteriorare il sensore ottico della telecamera. Sono da preferire i portici o i luoghi coperti.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, di ammoniaca o di una fonte che emette gas tossici.
- Per evitare qualsiasi interferenza o alterazione del segnale, è preferibile non far passare i cavi di piastra esterna/apriporta o di ricevitore/piastra esterna nelle vicinanze di un cavo da 230 V (se possibile, usare una guaina specifica).

• INSTALLAZIONE •

La piastra esterna è prevista esclusivamente per il montaggio a incasso.
Incidere il pilone in modo da poter alloggiare la parte posteriore in plastica della piastra esterna.



Togliere la vite alla base della piastra esterna, poi far scorrere la parte anteriore della piastra esterna verso il basso per togliere la mascherina in plastica e accedere alle morsettiere di connessione:



Apertura dei portanomi

• Per aprire un portanome e poterci inserire un nome, procedere come segue:



Premere sul lato sinistro della mascherina trasparente, poi farla scorrere verso sinistra.



Quindi tirare la mascherina verso destra per toglierla dal relativo alloggiamento.

• Per chiudere, ripetere la procedura in senso inverso.

• COLLEGAMENTO •

Tra il citofono e la piastra esterna (100 m al massimo)

Per assicurare una buona qualità audio e video, si consiglia di non usare oltre 100 m di cavo tra la piastra esterna e il citofono. Collegare adeguatamente i fili come segue (un'inversione del collegamento può causare dei danni alla piastra esterna).

La sezione del cavo da usare dipende dalla sua lunghezza:

Lunghezza del cavo	Sezione da usare
Da 0 a 25m	6/10° tipo telefono
Da 25m a 50m	0,75mm^2
Da 50m a 100m	1,5mm^2

Tra la piastra esterna e un apriporta elettrico (opzionale)

Si raccomanda di usare un cavo dotato di una sezione pari ad almeno 0,75 mm2.

Usare un apriporta da 12 V/1 A al massimo, dotato o meno di memoria meccanica.

Il cablaggio da adottare è il seguente:



Osservazioni:

- Rispettare il verso del cablaggio (il morsetto 2W della piastra esterna deve essere collegato al morsetto 2W del ricevitore, stessa cosa per il morsetto 1R).
- È possibile attribuire ciascun ingresso a un ricevitore audio semplice 111186 oppure a uno audio+video 111187.
- È possibile non cablare nulla su uno o più ingressi. Il tasto di chiamata o i tasti di chiamata corrispondenti non saranno attivati. Il resto del funzionamento rimarrà invariato.
- Anche l'apriporta elettrico è facoltativo.
- La piastra esterna non necessita di alcuna alimentazione esterna. Sono i ricevitori collegati che le forniranno l'energia necessaria al relativo funzionamento.

• USO •

- Premere uno dei tasti di chiamata per far suonare il ricevitore corrispondente. La retroilluminazione del portanome corrispondente si illumina per alcuni secondi. Se il ricevitore collegato è un ricevitore audio-video 111187, l'interlocutore vedrà anche l'immagine del proprio visitatore. Se la luminosità dell'ambiente è scarsa, si attiverà l'illuminazione a infrarossi (luce invisibile a occhio nudo) e l'interlocutore avrà un'immagine monocromatica anche nella completa oscurità.
- Se l'interlocutore risponde, è sufficiente parlare davanti alla piastra esterna a una distanza di 1 m al massimo per conversare con lui.
- Se nessuno risponde, la retroilluminazione del portanome e il campanello si interromperanno nel giro di alcuni istanti.

• CARATTERISTICHE TECNICHE •

Tensione di alimentazione	16 V c.c. (fornita dai ricevitori collegati)
Uscita con apriporta elettrico	Prevista per azionare un apriporta elettrico da 12 V 1 A
Lunghezza massima del cavo	100 m
Fascia di valori della temperatura	da -10° C a 40° C
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso

• INFORMAZIONI COMPLEMENTARI •

Manutenzione e pulizia

Prima di qualsiasi manutenzione, scollegare l'adattatore o gli adattatori di rete dai citofoni collegati.
Non pulire i prodotti con sostanze abrasive o corrosive.
Usare un semplice straccio morbido, leggermente umido.
Non vaporizzare usando una bomboletta spray, dal momento che potrebbe danneggiare l'interno del prodotto.

Garanzia

Questo prodotto è garantito per 2 anni, elementi e manodopera, a partire dalla data di acquisto. È obbligatorio conservare la prova di acquisto per tutta la durata del periodo di garanzia.
La garanzia non copre i danni provocati da negligenza, urti e incidenti.
Nessuno degli elementi di questo videocitofono deve essere aperto o riparato da personale estraneo alla società AVIDSEN.
Qualsiasi intervento sull'apparecchio annullerà la garanzia.

Smaltimento

Il presente logo indica che non bisogna gettare gli apparecchi fuori uso con la spazzatura. Le sostanze pericolose che sono suscettibili di contenere possono nuocere alla salute e all'ambiente. Far riprendere questi apparecchi al proprio distributore oppure utilizzare i mezzi di raccolta selettiva messi a disposizione dal proprio comune.

• ASSISTENZA TELEFONICA •

In caso di problemi, contattare la nostra Linea diretta al numero **02/94943691**
Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

CE V2

avidsen
Simplicity & Comfort*

Εγχειρίδιο τοποθέτησης, χρήσης και συντήρησης

kollektiv

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κιτ και πρέπει να το συνοδεύει πάντα

GR

Εξωτερική βάση κουδουνιών 2ων πλήκτρων 2 καλωδίων

111126

Simplicité & Confort

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ •

Πρόκειται για μια εξωτερική βάση η οποία είναι σχεδιασμένη για την σύνδεση έως και 2ων θυροτηλεφώνων για ήχο και/ή θυροτηλεοράσεων για εικόνα. Επιτρέπει επίσης τη χρήση μιας κοινής εισόδου με 2 χρήστες, έτσι αποφεύγονται η ενοχλητικές εργασίες που θα ήταν απαραίτητες στην περίπτωση εγκατάστασης 2ων συμβατικών και ανεξάρτητων μοντέλων.
Τα συμβατά μοντέλα είναι:
• Ο δέκτης ήχου Avidsen 111186
• Ο δέκτης ήχου και έγχρωμης εικόνας Avidsen 111187
Όλοι οι συνδυασμοί είναι δυνατοί επιτρέποντας έτσι στον χρήστη να επιλέξει τον συνδυασμό που αντιστοιχεί καλύτερα στις ανάγκες του.
Αρκούν μόνο 2 καλώδια 2 για να συνδεθεί το θυροτηλέφωνο για τον ήχο ή η θυροτηλεόραση για ήχο και εικόνα στην βάση με θέσεις για 2 ονοματεπώνυμα.

• ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ KIT •



Είδος	Στοιχείο
1	Φακός τηλεκάμερας
2	LED υπέρυθρων για νυχτερινή λειτουργία
3	Ηχεία
4	Θέση ονοματεπώνυμου
5	Μικρόφωνο
6	Πλήκτρο κλήσης
7	Βίδες στερέωσης (x 3)

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ •

Πριν τοποθετήσετε την εξωτερική βάση, είναι σημαντικό να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία:
- Η εξωτερική βάση δεν πρέπει να είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ήλιο διότι έτσι μπορεί να υποστεί φθορά ο οπτικός αισθητήρας της τηλεκάμερας. Κατά προτίμηση χρησιμοποιήστε υπόστεγα ή γενικά στεγασμένα σημεία.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε όξινα χημικά προϊόντα, αμμωνία ή κάποια πηγή τοξικών αερίων.
- Για να αποφύγετε τυχών παρεμβολές στο σήμα, σας συνιστούμε να αποφύγετε τη διέλευση των καλωδίων, της εξωτερικής βάση/εξώπορτας ή του δέκτη/εξωτερικής βάσης, κοντά από ένα καλώδιο των 230 V (εάν αυτό είναι εφικτό, χρησιμοποιείστε ειδικό μονωτικό περίβλημα).

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ •

Η εξωτερική βάση είναι αποκλειστικά χωνευτής τοποθέτησης.
Σκάψτε το σημείο τοποθέτησης έτσι ώστε να τοποθετηθεί εσωτερικά το πίσω πλαστικό τμήμα της εξωτερικής βάσης.



Αφαιρέστε τη βίδα από τον πάτο της εξωτερικής βάσης, έπειτα σύρετε το εμπρός τμήμα της εξωτερικής βάσης προς τα κάτω έτσι ώστε να αφαιρεθεί το πλαστικό κάλυμμα για να έχετε πρόσβαση στους ακροδέκτες ηλεκτρικής σύνδεσης:



Άνοιγμα της έδρας ονοματεπωνύμου

• Για να ανοίξετε την έδρα του ονοματεπωνύμου για να αναγραφεί ένα όνομα, κάνετε τα παρακάτω:



Πιέστε στην αριστερή πλευρά του διάφανου καλύμματος, έπειτα σύρετε προς τα αριστερά.



Στην συνέχεια τραβήξτε προς τα δεξιά για να αφαιρεθεί το κάλυμμα από την σχετική έδρα του.

• Για να κλείσετε, επαναλάβετε την αντίστροφη διαδικασία.

• ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ •

Ανάμεσα στο θυροτηλέφωνο και την εξωτερική βάση (100 m το μέγιστο)

Για να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα ήχου και εικόνας, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε μήκος καλωδίου άνω των 100 μέτρων ανάμεσα στην εξωτερική βάση και το θυροτηλέφωνο. Συνδέστε κατάλληλα τα καλώδια όπως ακολουθεί (η ανάστροφη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην εξωτερική βάση).
Η διατομή του καλωδίου εξαρτάται από το μήκος του:

Μήκος καλωδίου	Διατομή καλωδίου
Από 0 έως 25m	6/10ο τηλεφωνικού τύπου
Από 25m έως 50m	0,75mm^2
Από 50m έως 100m	1,5mm^2

Ανάμεσα στην εξωτερική βάση και μιας ηλεκτρική εξώπορτας (προαιρετικά)

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο με διατομή τουλάχιστον 0,75 mm2.
Χρησιμοποιείστε η ηλεκτρική εξώπορτα των 12 V/1 A το μέγιστο, που να διαθέτει η μη μηχανική μνήμη.

Il cablaggio da adottare è il seguente:



Παρατηρήσεις:

• Τηρήστε την σειρά και φορά των συνδέσεων (ο ακροδέκτης 2W της εξωτερικής βάση πρέπει να συνδεθεί με τον ακροδέκτη 2W του δέκτη, το ίδιο ισχύει για τον ακροδέκτη 1R).

• Καθεμιά είσοδος μπορεί να σε συνδεθεί σε ένα απλό δέκτη ήχου 111186 ή σε έναν δέκτη ήχου+εικόνας 111187.

• Σε μια ή περισσότερες εισόδους μπορεί να μην γίνει καμία σύνδεση. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο πλήκτρο/πλήκτρα κλήσης δεν θα είναι ενεργά. Η υπόλοιπες λειτουργίες θα παραμείνουν αμετάβλητες.

• Και η ηλεκτρική κλειδαριά εξώπορτας είναι προαιρετική.

• Η εξωτερική βάση δεν απαιτεί καμία ηλεκτρική τροφοδοσία. Οι συνδεδεμένη σε αυτή δέκτες παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια για την λειτουργία.

• ΧΡΗΣΗ •

• Πιέστε ένα από τα πλήκτρα κλήσης για να ηχήσει ο αντίστοιχος σε αυτό συνδεδεμένος δέκτης. Το πλήκτρο με το ονοματεπώνυμο φωτίζεται για μερικά δευτερόλεπτα. Εάν ο συνδεδεμένος δέκτης είναι ήχου-εικόνας 111187, ο ιδιοκτήτης θα δει και την εικόνα του επισκέπτη του. Εάν η φωτεινότητα του χώρου είναι χαμηλή, θα ενεργοποιηθεί η φωτισμός με υπέρυθρους (φωτισμός αόρατος με γυμνό μάτι) και ο ιδιοκτήτης θα έχει μια μονοχρωματική εικόνας ακόμη και σε βαθύ σκοτάδι.

• Εάν ο ιδιοκτήτης απαντήσει, αρκεί ο επισκέπτης να μιλήσει μπροστά στην εξωτερική βάση σε μια απόσταση 1 μέτρο το μέγιστο για να συνομιλήσει

• Εάν ο ιδιοκτήτης δεν απαντήσει, ο οπίσθιος φωτισμός του κουδουνιού θα διακοπεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

• ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ •

Τάση τροφοδοσίας	16 V c.c. (παρέχεται από τους συνδεδεμένους δέκτες)
Έξοδος ηλεκτρικής κλειδαριάς	Προβλέπεται για την ενεργοποίηση ηλεκτρικής κλειδαριάς 12 V 1 A
Μέγιστο μήκος καλωδίου	100 m
Θερμοκρασία λειτουργίας	από -10° C έως 40° C
Τύπος τοποθέτησης	Χωνευτή τοποθέτηση

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ •

Συντήρηση και καθαρισμός

Πριν από την όποια συντήρηση αφαιρέστε το μετασχηματιστή ή τους μετασχηματιστές των συνδεδεμένων δεκτών.
Μην καθαρίζεται τα προϊόντα με καυστικές ή λειαντικές ουσίες.
Χρησιμοποιήστε ένα απλό μαλακό πανί ελαφρώς υγρό.
Μη ψεκάζεται το σύστημα χρησιμοποιώντας φιάλες spray, διότι μπορεί να προκαλέσετε βλάβες στο εσωτερικό του προϊόντος.

Εγγύηση

Το προϊόν διαθέτει εγγύηση 2 ετών, ανταλλακτικά και εργατοώρες, από την ημερομηνία αγοράς.
Είναι υποχρεωτική ή φύλαξη της απόδειξης αγοράς ή τιμολογίου για όλη την περίοδο της εγγύησης.
Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια, κτυπήματα ή ατυχήματα.
Κανένα τμήμα αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να ανοιχτεί ή επισκευαστεί από προσωπικό εκτός αυτού της εταιρείας AVIDSEN.
Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή θα ακυρώσει την εγγύηση.

Ανακύκλωση

Το λογότυπο υποδεικνύει ότι οι εκτός χρήσης συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κοινά απόβλητα. Οι επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να περιέχουν μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Επιστρέψτε αυτές τις συσκευές στο κατάστημα αγοράς τους ή χρησιμοποιήστε τα σχετικά μέσα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων του δήμου Σας.

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ •

Σε περίπτωση προβλημάτων επικοινωνήστε με την Γραμμή Υποστήριξης στον αριθμό **02/94943691**
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 9 έως τη 13 και από τις 14 έως τις 18.

CE V2